

新機能：pavé / パヴェの再生モード設定

「マルチファンクションボタン」を押し続けるとpavé / パヴェの再生モードを変更することができます。

各モードは、Standard ⇄ Music ⇄ Movie の順番で繰り返し切り替わります。再生するコンテンツに応じて、お好みの再生モードをお楽しみください。

各再生モードについて	Standard	手のひらサイズのコンパクトサイズからは想像もつかない圧倒的な音の拡がりか体感できるモード。 このモードに切り替えした時、LEDがレッドとイエローの交互に点滅し、 1回 の効果音でお知らせします。
	Music (New)	原曲が持つ音の輪郭・奥行き感・空間を細部まで再現し楽曲本来の魅力を十二分に体感できる 音楽再生 に最適なモード。 このモードに切り替えした時、LEDがレッドとイエローの交互に点滅し、 2回 の効果音でお知らせします。
	Movie (New)	pavé / パヴェが持つ立体感と臨場感を最大限に向上させ、最高のパーソナルシアターを実現した 動画やゲーム に最適なモード。 このモードに切り替えした時、LEDがレッドとイエローの交互に点滅し、 3回 の効果音でお知らせします。